# 问候语

#### 感谢您购买OPPO产品!

此用户手册为您安全使用本机提供帮助,请在使用前仔 细阅读此手册。

OPPO的主页HTTP://WWW.OPPO.COM提供对本公司以及产品的介绍、其他相关信息以及常见问题的解答。 并提供固件升级与OPPO产品的最新信息。

您可以从"用户论坛"获得有用信息,通过注册您的ID 得到合适的网上客户支持。此外,您还可以通过E-MAIL 接收新消息邮件,如最新发布产品,固件升级和各种推 广资讯。

本产品按照Q/OPPO 1001-2005企业标准组织生产。

# 注意事项

#### 使用须知

- 请避开温度过高(35°C以上)、过低(-5°C以下)或过于潮湿的地方。
  切勿严重撞击本机,切勿在本机上
- 放置重物。
- 勿使异物进入本机内。切勿接触苯、稀释剂等化学物品。
  - 不应遭受水滴或者水溅。请避开直射光线或发热器具。
- 请避开灰尘较多的场所。
- 切勿自行拆卸、修理、改装。

#### 关于交通安全

· 不要在骑自行车、摩托车时使用耳 机,这样不仅非常危险,而且可能 违反交通法规。步行「尤其是过人 行横道)时,如果耳机音量过大, 将非常危险。

#### 保护听力

 医生指出,长时间使用较大音量收 听会有损听力。出现耳鸣时,请减 低音量或停止使用。

#### 电源适配器使用须知

- · 仅限使用附带的0PP0专用电源适配器。
- 从插座卸下电源适配器时,请抓着电源适配器座身。
- 为防止触电事故的发生,请勿用潮湿 的手触摸使用中的电源适配器。

#### 锂电池使用须知

 如果电池更换不当会有爆炸危险, 只能用同样类型或免锂电池性危险, 以来更换。为避免锂电池性能下降, 请定期充电(每月至少一次)

长时间不使用可能导致电量过低而无法开机,此时请先充电半小时再使用。

# 快速上手操作

第
音

开机/关机3
播放音乐4
收音6
录音7
充电8



开机



短按▶Ⅱ键开机,显示开机动画,进入我的音乐。

关机



长按▶Ⅱ键关机。

#### 注意:

 如在特定的时间内没有使用播放、收音或录音等功能,MP3 PLAYER会自动 关机。

# 播放音乐



在"我的音乐"中按 ◄◄/▶▶ 键选择音乐,短按▶Ⅱ键即开始播放本曲。



在"主菜单"中选择"播放",即从上次音乐停止处开始播放。

# 播放音乐

▶ 播放/暂停

►II

播放音乐时,短按可以在"播放"和"暂停"之间切换。

▶ 正跳和反跳

▶▶1

播放音乐时, 短按可以正跳或反跳到下一曲或上一曲。


▶ 快进和快退

₩

播放音乐时,长按可以快进或者快退。

40 77 45 4

播放音乐时, 短按或长按可以调节音量。






在主菜单中按 ►●键选择"收音机"进入收音模式,此时插上耳机即可收听广播电台,长按[M]键退出收音模式。



进入收音模式之后,短按 M 键可在PRESET(正常收听)和SCAN(搜合)模式之同切换。在PRESET模式下,短按 → → 键选择频道,长按 → → → 按时 → → 计键可全自动搜台;在SCAN模式下,短按 → → 键可调整频率,长按 → → → 键可半自动搜台,

# 录音


在主菜单中选择"录音"进入录音模式,短按▶Ⅱ键可暂停录音,长按 M 键可生成录音文件并退出。



#### 注意:

- 为了防止录音时突然关机,低电量时不能录音;磁盘滴也无法进入录音,如果正在录音则提示"磁盘空间滴"退出录音。
- 在麦克风录音时如果操作按键,可能会把按键声音也录入。

# 快速上手操作 充 电



本机采用锂离子电池供电。任何时候,用USB传输线连接MP3 PLAYER 到电脑,或者用电源适配器连接MP3 PLAYER到电网电源,均会自动开始充电,充满之后自动停止充电。

#### 注意:

- 电池电量过低时,刚开始充电时显示屏可能无显示。
- 用电脑或电源适配器充满电大约需要3小时。
- 拔USB传输线之前诱先停止使用USB存储功能,直接拨出可能会导致数据 丢失或损坏机器。

# 使用介绍

# 第二章

产品功能特点10
产品按键、插孔图示11
主菜单图示13
播放界面图示14
收音界面图示15
录音界面图示16



飞利浦PNX()1()1音频解码芯片。FM收音功能

采用业界闻名的 & 利浦PNX0101音 频解码芯片,为Hi Fi专业级MP3随 身听特地量身打造,强有力地弥补 Mp3压缩时对音频信号的损失,更 好地还原音频信号。

 森海塞尔耳机 (MX400) 营造上乘的音乐感染力。

· 支持 3D LifeVibes™ 环绕立体 声音效, 9种EQ音效模式

您可以感受震撼的低音和逼真的环 绕立体声音效。

- · 播放MP3/WMA/WAV格式文件 支持16Kbps~320Kbps的MP3/WMA文件。
- 可以在Windows资源管理器中轻松地 下载文件。

• 移动存储功能

全自动和半自动及手动搜台功能可 以更轻松地收听FM节目。


语音录音功能

可以用作高保真的课堂录音、会议 录音、采访录音等。

- USB 2.0传输(全速) 实现USB2,0全速数据传输。
- 支持固件升级功能

支持升级功能, 可以很方便地添加新功 能到本机内置程序。

# 产品按键、插孔图示



- - 停/播放切换

  - 收音机SCAN模式下短按 → 保存电台并将模式转成PRESET模式 操作菜单时短按→进入选项或者确认设置

# 使用介绍 产品按键、插孔图示

- ② ◀、③▶1: 播放界面短按─→上曲/下曲
  - · 收音PRESET状态短按 → 选择频道
  - · 收音PRESET状态长按 → 全自动搜台
  - · 收音SCAN状态短按→手动搜台
  - · 收音SCAN状态长按→半自动搜台
  - 操作菜单时→移动光标或设定选项
    "我的音效设定"中短/长按 →选择要设定的频点
- ④ M: •任何状态长按──进入上菜单
  - · 收音时短按→PRESET和SCAN模式切换
  - 录音时长按─→退出录音
  - 操作菜单时短按──不保存设置并返回上级菜单
  - ·播放时短按 → 设置A B复读
- ⑤ -、⑥+: •播放界面或收音时短/长按 → 调节音量
  - "我的音效设定"中短按 → 调节dB值
  - •文件浏览时短按"-"键 → 进入删除文件对话框
- ② USB/电源适配器/耳机插孔

# 主菜单图示













- ▶ 我的音乐 存放音乐文件
- 教的录音 存放麦克风录音文件,如会 议,课堂,采访录音等。
- ▶ 播放 选择"播放"将从上次断点处开 始播放;如正在播放音乐,选择 "播放"将暂停播放音乐。


- ▶录音 选择"录音"进入录音模式。
- ▶ 收音机 选择"收音机"进入收音机模式。
- ▶ 聚統设定 选择"系统设定"可以设定系 统选项。

# 播放界面图示




1、播放状态	6、电池电量
2、当前曲目序号	7、歌曲名/歌唱家/歌词显示
3、总曲目数	8、当前播放时间
4、音效模式	9、音乐频谱显示
5、播放模式	

# 收音界面图示



1、PRESET模式(正常收听)	4、PRESET频道显示
2、电池电量	5、SCAN模式(搜台)
3、 当前收听电台频率	

# 录音界面图示



1、录音文件名	4、剩余可录时间
2、电池电量	5、录音状态
3、已录音时间	

关于录音文件名"v001. wav": 001是当前录音曲目的序号,按顺序排列; wav是或音生成的文件格式。

# 基本操作

第
_
章

安装USB驱动程序18
使用移动存储功能20
安全断开USB连接20
浏览/删除文件21
播放音乐22
A B复读功能25
录音25
收音26



如果您的电脑是Windows 98, 那么要想在电脑上使用MP3 PLAYER的移动存储功能还必须安装驱动程序。

- 1、将USB驱动光碟放进电脑的CD ROM驱动器。
- 2、将MP3 PLAYER连入电脑,电脑会自动提示找到新的硬件设备,并运行 安装向导,如下图所示。 用户只需根据提示信息找到位于光盘上的驱动信息文件即可完成驱动 程序的安装。
- 3、安装结束重新启动电脑后就可以正常使用移动存储功能。


#### 如下图:





## 基本操作

# 安装USB驱动程序



# 使用移动存储功能

本播放机在Windows ME/2000/XP操作系统下可作移动存储使用。在Windows 98SE和Mac操作系统下必须安装随机的驱动程序之后才能作为移动存储使用。

用USB传输线连接MP3 PLAYER和电脑,"乌电脑桌面右下角出现"≤"图标后,就可以正常使用MP3 PLAYER的移动存储功能了。

注意: • 为避免机器出现异常,建议定在将MP3 PLAYER连接电脑前先关机,然后用USB传输线连接纾MP3 PLAYER,再连接电脑。

· 在Windows 98系统下没有"美"图标。

#### 基本操作

# 安全断开USB连接

使用结束后,用鼠标右键点击Windows桌面右下角的"多" 图标,按电脑提示操作,安全断开USB连接。









# 浏览/删除文件

#### > 浏览文件

在任何情况下长按 M 键进入" 上菜单", 上菜单的前两项" 我的音乐", "我的永音"分别保存的是音乐文件和永音文件, 短按 ◄ / ▶ 键 上下 选择后按 ▶ II 键进入浏览文件。



#### ▶ 删除文件

浏览文件时短按 - 键,将弹出删除对话框,短按 44/▶ 键左右选定"YES"并按 1 键确认删除文件,选择"N0"或按 M 键取消。



#### A 播放音乐

在"我的音乐"中短按 【◆◆】 键选择歌曲,短按 】 】 键或者在 E菜单中选择播放,开始播放音乐,同时显示播放界面。

#### ▶ 新協合乐

播放时,短按▶Ⅱ键,切换到暂停播放状态,再次短按▶Ⅱ键继续播放。





002/018@@@48@ OPPO.MP3JAC8 OO:06:55

#### > 正跳和反跳

#### > 快进和快退

在播放中长按▶▶ 键不放,即可快进。

►002/018@38448@00 OPPO.MP3JAC8 00:06:55



► 102/018 (338 48 (33) OPPO. MP3 JACE 00:06:58

在播放中长按 ◄ 键不放,即可快退。

►002/018@3848@ OPPO.MP3JACE 00:06:55



▶002/018 © © © © © © OPPO. MP3 JACE 00:06:50 **| 11 | . . | .** 

注意: 快选、快退操作仅限于当前播放曲目, 快退/快进到曲首/曲尾后自动转为正常播放。

#### > 调节音号

在播放界面和收听收音机时短按或者长按 +- 键均可以调节音量,在播放音乐的界面调节音量显示如下:







#### 注意:

- 浏览文件时会中止音乐播放。
- ·在茶些操作系统中(繁体Windows等)拷贝歌词/歌曲文件,更改歌曲名。可能会引建显示点码; VBR60FMA歌曲在播放时可能会按键反应慢,无歌词显示; 茶些非标准歌曲或者特别格式的歌曲播放时可能会有杂音。

#### 基本操作

# A-B 复读功能

播放界面第、次短按区键选择您想要重复播放的起点,显示屏显示"冒";第.次短按圆键选择您想要重复播放的终点,显示屏显示"圈",系统开始在"AB"区间复读,第:次短接 Mi键取消AB复读,继续插放。

#### 基本操作

# 录音

在主菜单中选择"录音"进入录音模式;短按 ▶Ⅲ键可暂停录音,长按 Mi键可生成录音文件并退出。










#### 注意:

- 为了防止录音时突然关机,低电量时不能录音;磁盘满也无法进入录音,如果正在录音则提示"磁盘空间满"退出录音。
- 在麦克风录音时如果操作按键,可能会把按键声音也录入。

- > 进入收音机模式
  - 在" 主菜单" 上选择" 收音机"按 ▶ Ⅱ 键,即可收听广播。
- ➤ 退出收查机模式 在收听广播时,长按 M 键,即可退回到主菜单。
- ➤ PRESET/SCAN模式炒换

在收听广播时,短按 M 键可在PRESET和SCAN模式之间切换。



- 1、PRESET模式
- > 调整频道

按 ▶ 罐可调到下一个频道,按 ◄ 键可调到前一个频道。

#### ▶ 全自动搜台

PRESET模式下长按 ➡ 或 ◄ 键, 开始全自动搜台, 搜到的所有电台将自动保存。







#### 2\_ SCAN 模式

#### ▶ 手动/半自动搜台。

短接▶₩键,每次可增加0.1MHz;短接▶₩键,每次可减小0.1MHz。

短按▶Ⅱ键存储电台并将切换到PRESET模式。

长按 ➡ 键, 可持续增加频率, 搜索到电台时停止, 短按 ▶ □ 键存储电台。 长按 ◄ 键, 可持续减小频率, 搜索到电台时停止, 短按 ▶ □ 键存储电台。

#### ▶ 存储电台

SCAN模式下,手动搜台模式下按 ▶Ⅱ键可以保存当前电台,半自动搜台模式下搜到台后按 ▶Ⅱ键也可以保存电台。







#### 注意:

(全自劾/半自劾) 搜台过程中短换 M 键或 ► / ▶ 键会停止搜索。

# **系统设定** 播放模式......31

第
四
章

音效模式	32
录音品质	33
定时关机	33
3D 效果	34
编程设置	34
波段设置	36
锁定设置	36
屏保时间	37
<b>三级</b> 冼 颀	27



#### 系统设定

# 系统设定

















SETTINGS 9/10 屏保时间

Þ



>

最高质晶等品等品质品品质品质品质品品质品品质品品质品品质品品质质品品质质

➤ 3D 数果 重低音 音乐厅

**検定设置** 锁定无效 锁定有效

> **高我格出系菜** 做的式厂统信语 设定息点 定息点

· 随编浏单全 書 数放放复复 式

播放模式

▼标3PU流占爵摇重迪我 WAME行典上滚低上的 所以上的流点











播放界面显示的播放模式图标如下:

- 按曲目顺序播放。
- C图 : 随机播放任一曲目。
- . 播放已编辑的编程列表中的曲目。
- [19] , 每一首由目浏览播放上秒。
- : 重复播放单首曲日。
- (ZA) : 重复播放所有曲目。
- 注意: • 每次开机都默认为"顺序播放"模式。
  - "我的录音"中文件仪支持顺序播放。
  - 在播放"我的录音"中文件时,无"播放模式"选项。

# 音效模式

按▶Ⅱ键进入"音效模式",再通过按▶▼/▶▶ 移动光标,显示如下:



各种音效模式在播放界面对应的图标如下:

TOR 标准 FOF 流行 FOCK 摇滚 IVER 我的音效

■D 3D 效果 CLAS 占典 BASS 重低音

PURE PURE JAZZ 爵士 DISC 迪士高

选择到 "3D 效果",则对应您在"主菜单 >系统设定 >3D 效果"中事先设定好的3D 效果。如果您没有设定过,则为默认值。

选择到"我的音效",则对应您在"上菜单〉系统设定〉高级选项〉、 我的音效设定"中事先设定好的音效。如果您没有设定过"我的音效", 则默认"我的音效"为"标准"音效。

当光标移动到某种音效模式时,MP3播放的音效模式会暂时切换到光标所处 的模式,以方便您试听并选择自己所喜欢的音效模式。按▶Ⅱ键确认选择这 种音效模式。

注意: 在播放"我的录音"中文件时,无"音效模式"选项。

# 录音品质

录音品质越高,音质越好,占用的空间也越多,三种录音品质均采用ADPCM格式编码。







#### 系统设定

# 定时关机

按 【◆ 或 ▶ 】 键调整定时关机时间,设置好后按 ▶ Ⅱ 键保存并退出,按 [M] 键不保存并退出,假设定时关机设置时间为15Min,则15Min后MP3 PLAYER将自动关机。











- 注意: 每次开机都默认为无效。
  - 定时关机时间仅是大致时间,可能会有偏差。

在此葉单中,可以调节"3D效果", 重低音能加强低音的效果,音乐厅能营益经典的与场效果,在确保清晰的同时,加强听觉的感受。通过调节,无论身在何处,均可感受到身临其境的奇妙声场效果。



### 系统设定

# 编程设置

#### ▶ 查看列表





注意:"查看列表"或"编辑列表"时会中止播放。

## 编程设置

#### > 编辑列表




如上图所示,进入"编辑列表"浏览文件,列表里的歌曲前面图标为"逻",选择。首不在列表中的歌曲,按▶Ⅱ键可以将它加入到列表; 资择。首列表中的歌曲,按▶Ⅱ键可以将它从列表中删除。

注意: 最多可编辑曲目数为15首。

#### ▶ 清空列表

选择"清空列表", 弹出对话框之后选择"YES"按▶Ⅱ键确认后, 列表被清空。



#### 注意:

- · 如果检测到有音乐文件的增加或者删除, MP3 PLAVER会自动清空列表。
- 編程播放时无法进入"编辑列表"和"清空列表"。

## 系统设定

## 波段设置

在"波段设置"中可以选择FM收音调谐范围,校园电台的调谐范围是76~87.5MHz,常用电台的调谐范围是87.5~108MHz。







注意:每次开机都默认为"常用电台"。

## 系统设定

# 锁定设置

进入此菜单可以启动或者关闭按键自动锁定功能,如果选择"锁定有效",那么在30钞内没有操作任何按键,所有按键功能将自动锁定。







注意: 锁定只在播放、录音、收音三种界面下有效。

## 系统设定

## 屏保时间

按▲式→ 键调整屏保设置时间,设置好后按 > □ 键保存并退出,按 M 键不保存并退出;假设屏保时间设置为3M1n,且3M1n内没有任何操 作, MP3 PLAYER将自动进入屏保状态。



# 屏保时间仅是大致时间, 播放不同格式歌曲可能会有些差异。 系统设定

# 高级选项

高级选项中包括一些其它的系统固有设定:如我的音效设定、格式化、出厂设定、系统信息、菜单语言。




## 高级选项

#### ▶ 我的音效设定

在"我的音效设定"界面下,可以提升/衰减各个频段的幅度值(dB)。



如果您想调节中音(1K)的幅度, 可以按下图所示操作:



调节幅度时以3dB为步径,最大可调范围为±15dB,设置完后按 ▶Ⅱ键确认退出,按 [M] 键不保存并退出。


## 高级选项

#### > 格式化

进入此菜单,可以格式化磁盘, 当弹出对话框时, 按 ◄◄ / ▶► 键将光标移动到 "YES",再按 ▶Ⅱ键确认即可完成格式化。



#### ▶ 出厂设定



如果您想将MP3 PLAYER恢复到出厂时的状态(资料和歌曲文件不会被删除),可以选择"出厂设定"。弹出对话框之后选择"YES",按▶Ⅱ键确 认退出即可恢复到"出厂设定",选择"NO"或按MJ键取消。

注意: 只有重新开机, 恢复"出厂设定"才能生效。

## 高级选项

### > 系统信息

可以查看固件版本、磁盘总容量、剩余容量等信息,在系统信息菜单下按M)键可退回到上级菜单。

SYSTEM

版本: 5.512 容量: 204/249

注意:由于固件会占用一定的空间,显示的内存容量可能和实际容量有所 差别。

#### > 菜单语言

设置菜单的语言类别,支持简体中文(Chinese)和英文(English)两种。







#### ▶ 固件升级

先从OPPO网站上下载最新的固件升级文件,如 "OPPO PNX0101.ebn"和 "OPPO Resource.bin",将这两个文件同时拷贝到MP3 PLAYER,然后 在新开机,在"系统设定"的"高级选项"里找到"固件升级"项,按 ▶Ⅱ號即可开始升级。升级完成后MP3 PLAYER会重新上电。







## 注意:

- 只有MP3 PLAYER在开机时候检查到系统中有升级文件时,在"高级选项"里才会出现"固件升级"菜单。
- 升級之前必须保证MP3 PLAYER 有充足的电量。
- 为确保固件升级成功,不可在升级过程中关机。
- 升级可能会持续十几秒的时间,在这个过程中请尽量不要操作其它按键。
- 升級结束后机器会重新开机同时删除已被使用过的升级文件。
- 固件升級之后,某些功能或界面可能和说明书有差别,请以实物为准。

# 其它信息

# 第五章

故障排除											43
附加信息											46
产品规格											47



#### 我遗失了资料?

有些资料遗失是因为下载的过程中电源不稳定所致(建议用户将资料备份,对用户资料的损失,本公司概不负责)。

#### 不能正确连接到电脑?

- · Windows 98SE: 安装驱动程序后再次连接。
- · Windows Me: 删除驱动程序重新安装并连接。
- 重新启动计算机。

#### 明明还有空间,电脑却提示磁盘空间满、无法继续拷贝文件?

由于文件系统的限制,请确认栲入MP3 PLAYER 的文件数是否过多,建议先将需要拷贝的非音乐文件在电脑上整体压缩成一个文件,再把该压缩的文件核入MP3 PLAYER;或新建一个文件夹。

#### 驱动程序/升级程序不工作?

请参照推荐PC配置。

#### 为什么我的MP3 PLAYER操作功能反应慢?

 播放机里保存大量的文件,经过反复的删除、拷贝操作,文件系统 会产生很多碎片,导致播放机操作功能比较慢。在这种情况下,请 先将需要保存的数据拷贝到电脑上,然后接使用MP3 PLAYER"系 统设定"里的"格式化"选项来格式化磁盘。

## 故障排除

## 其他信息

#### 为何不同的歌曲有不同的音量?

• 因为录制的过程中音量电平调整参数不同, 所以听起来音量不同。

#### 无法下载文件?

- 确认计算机中的驱动程序是否正常安装。确认计算机与播放机间是否正确连接。
- 确认是否磁盘已满,在系统信息中查看剩余内存。

#### MP3 PLAYER失机プ?

· 如在特定的时间内没有使用播放、收音、录音功能, MP3 PLAYER 就会自动关机。

#### MP3 PLAYER死机, 无法操作?

 如果死机无法操作,请对MP3 PLAYER进行复位。长按▶□键10秒左 右,完成复位后就可以重新开机使用。

#### MP3 PLAYER无法开机?

• 长时间不使用可能导致电量过低,此时请先充电半小时再使用。

#### 升级后MP3 PLAYER 出现乱码?

 这是由于当前的软件和字库资源不匹配造成的,升级前请确保将从 OPPO网站上得到的两个升级文件同时拷入MP3 PLAYER。如果出现了 乱码请将匹配之字库资源如 "OPPO\_Resource.bin" 重新拷入MP3 PLAYER即可。

为什么有些WMA 格式的歌曲下载到MP3 PLAYER中不能播放?

为了保护歌曲拥有者的权益,网页上的某些WMA歌曲带有DRM(许可证)版权保护,未经授权无法播放。

## 附加信息

#### ▶最长播放时间

在音量15、"标准"音效和屏保状态下播放128Kbps比特率、44.1KHz采样率的MP3音乐文件,该机最长播放时间约8小时。其他情况下播放时间有所变化。

#### ▶随机附件

- · 森海塞尔耳机 (MX400)
- 皮套
- 炫色挂绳
- · USB驱动光碟
- 使用说明书
- 电源适配器
- USB传输线
- 保用卡

#### ▶ 电脑最低配置要求

- Windows 98SE/2000/XP/ME, Mac8, 5以上
- · 奔腾200MHz中央处理器或以上
- CD-ROM驱动器
  40MB空余硬盘空间
- 40MB公余便益至同
  32MB内存
- 32MB内4
- USB接口

# 产品规格

型号	X11
内存容量	256M/512M
音频解码芯片	飞利浦PNX0101
锂电池	3.7V 200mAH
连续播放时间	最长连续播放时间约8小时
尺寸/重量	尺寸48.5×27.5×12.7 mm 重约21.5g
音频信噪比	≥90dB
耳机输出	9mW+9mW (32欧阻抗)
频率范围	18Hz~20KHz
FM调谐范围	76MHz~108MHz
工作温度	0~40°C
支持文件	MPEG 1/2 Layer 3(16Kbps~320Kbps), WMA (16Kbps~320Kbps), WAV